



2 Versione Senza Viti: Sezione orizzontale




Staffe per finestra - rilevazione misura staffa


Specificare nell'ordine la misura della staffa desiderata. Calcolare l'esatta misura (x) della staffa adatta al proprio serramento tenendo conto che sono disponibili tagli da 4 a 36 mm, con multipli di 2 mm e che l'eventuale guarnizione di tenuta del serramento deve essere ben premuta.



2 Versione Senza Viti: Sezione verticale



3 Versione Frontale Esterna: Sezione orizzontale



Applicazione tramite Squadrette Frontali



Queste comode squadrette in nylon consentono di installare frontalmente la zanzariera. Si inseriscono perimetralmente e potete decidere in fase di installazione la posizione in base alle vostre esigenze.

3 Versione Frontale Esterna: Sezione verticale

